

#### Labcheck Next Generation

# Guide de démarrage rapide

**Impression d'étiquettes** 

#### Sélection d'équipement



#### Assistant d'étiquettes



#### Entrée du type d'huile





#### Renseignements additionnels sur les échantillons

				Sample Previe	w			
Enter Sample Details required fields								
Component		Sampled Date	Unit Age	Lube Age	Age Units	Lube	Service	
2003 ENGINE		06/18/2012	545163 🚔	11096 🖨	Hrs 💌	CASTROL TECTION HD 15W4	Lube Changed & Sample	
Last Sample 10/18/2011 Unit Age 545163 Lube Age 11096		Tracking Number:	ber:		anged	Lube Added: 0 🜩 Comment:		
2001-2 ENGINE		quer sur cette case ur indiquer que l'huile été changée.		500 🖨	Hrs 💌	CASTROL TECTION 15W40	Lube Changed & Sample	
				Filter Changed		Lube Added: 0 🚖 Comment:	Lube Sampled	
2001-2 HYDRAOLI				300	1113		Lube Gampieu	
		Tracking Number:		Filter Changed		Lube Added: 5 🖨 Comment:		
2001-2 TRANSMISS MANUAL	ION -	06/18/2012	5000 🚖	500 🔷	Hrs 💌	TRANS C 30	Lube Sampled	
		Tracking Number:		Lorsque disponible, inscrire la quantité d'huile				
				ajoutée au système. L'unité de mesure est déterminée par les données des composantes.				
Label Sheet Start Position: 1 💌 🕒				Print Labels Close				

#### Impression d'étiquettes

## Labcheck utilise les étiquettes standard Avery - Feuille 5162

Sample Preview

Enter Sample Details

required fields



### Vérification et impression d'étiquettes

Sample Pre	eview	
Image: State of an allysts in conline.net:8080/analysts_dev_2762/equipment.htm?e         Image: State of an allysts in conline.net:8080/analysts_dev_2762/equipment.htm?ec_resp=r00ABXVy/         Image: State of an allysts in conline.net:8080/analysts in conli	Petails ields Age Units Lube Service Hrs CASTROL TECTION 10W30 Lube Changed & San anged Lube Added: 10 Comment: Hrs CASTROL HYD 10 Lube Sampled Une nouvelle fenêtre instantanée affichera un aperçu des étiquettes. Vérifier les étiquettes et apporter le changements requis avant l'impression. S'assurer que le bloqueur de fenêtres contextuelles est désactive car il pourrait empêcher l'ouverture de l'aperçu d'étiquettes.	nple é e
Save a copy (Shift+Ctrl+S)		T