

Guide de démarrage rapide

Graphiques avancés

Apprenez à :

- 1. Créer des graphiques de tendance pour analyser les composants individuels
- 2. Créer des graphiques de comparaison afin de comparer les unités par marque/modèle
- 3. Enregistrer et imprimer les graphiques pour les partager

Les composants d'interfaces graphiques sont des représentations graphiques de vos données qui vous donnent un aperçu de niveau supérieur. Voici une liste des explications de chaque composant d'interface graphique :

Graphiques de tendance	 Suivre les tendances des résultats d'analyse anormaux pour des pièces individuelles de matériel à l'aide de plusieurs paramètres de test Superposer les événements d'entretien et les limites d'alarme Normaliser les données
Comparer les graphiques	 Superposer les résultats de tests par marque ou modèle pour comparer la performance du matériel entre les unités individuelles ou à l'échelle des populations d'unités
\succ	
Graphiques statiques	 Afficher jusqu'à 15 graphiques statiques sur votre page de Sample Details (Détails de l'échantillon). Vous pouvez exporter ces graphiques en plusieurs formats et les imprimer
Graphiques de composants d'interfaces graphiques	 Personnaliser des composants d'interfaces graphiques sous l'onglet Home (Accueil) pour afficher les données que vous voulez voir, dans l'ordre que vous souhaitez.

Castrol		Select Langua	ge 🛛 🔤 Englis			
BCHEUR NEXTGENERATION		Frank Gilboy 🗸 🛛 Last lo	gin on 06/22/2			
HOME SAMPLES EQUIPMENT LABELS REPORTS PREFERENCES ADMIN		Quick Search	Need Help			
x Search Details History						
Trend Graph Send Email 🔀 Download PDF 📄 Include User	Comments in PDF					
Frank Gilboy	Condition: Viscosity/Wear	Status: D on I	Dec 01, 2014			
Unit ID : 605	Worksite:	CHESWICK, PA				
Reference No.: 4067510	PO/Reference Number:					
Component: ENGINE	Component Type: ENGINE					
Component Manufacturer / Model: Mack MP8	Serial Number: 1M2AL02C26M002414					
Unit Manufacturer / Model: Mack CV713	Oil Type: CASTROL TECTION EXTRA 15W40					
	Lab Contact No.:	800-222-0071				
Maintenance Recommendations for Lab No.: 201412100234	Activity		4 🙍			
Reported On: Dec 15, 2014 From: Tesone Transport, CHESWICK, PA	No activity					
Increased wear is occuring, and may be associated with changes in viscosity grade. Suggest checking operating conditions Elevated						

level of Silicon could indicate the presence of dirt, sealants or any

Silicon containing material.Increased nitr formation of acid in the oil, along with po Check for proper operating conditions.--F Sample results indicate presence of conta a more indepth review, refer to compart or other Labcheck tools. A resample of th confirm results. When C or D codes are p recommended, if not done at time of san filters (if applicable), to remove contamin

Pour exécuter un *graphique de tendance*, sélectionnez un échantillon de votre boîte de réception (ou de l'écran de recherche avancée) pour vous rendre à l'onglet sample details (détails de l'échantillon). De là, cliquez sur le bouton *Trend Graph (Graphique de tendance*).













Réglage des limites inférieure et supérieure

Silicon

Boron

Sodium

Si ppm

B ppm

Na ppm

K ppm

Mo ppm

P ppm

Zn ppm



Pour ajouter les limites supérieure et inférieure à votre graphique de tendance, cliquez sur l'onglet Preferences (Préférences), puis sélectionnez My Tests (Mes tests). De là, cliquez sur l'icône 🌉 à côté d'un test spécifique pour créer vos propres limites.

×,

*

Réglage des limites inférieure et supérieure

Castrol							Sel	ect Language	English -
	My Limits							×	1 06/22/2015
H	Component		Lower		Upper		\checkmark		Veed Help 🥐
Manage	ENGINE	•	5		12		Save Clear		
		Component 💠 👘		Lo	wer		Upper		
		ENGINE			5		12		
✓ Fe									Â
V N									
V Pl				Dal	ata				
⊽ c				Del	ete				
S									
								Close	
🔽 ті									
Si I	ppm			Silicon			*		
V Bp	opm			Boron			*		
🔽 Na	ppm			Sodium			*		
🔽 Кр	opm			Pota			*		
Mo	ppm			La fenêtre	Mv Limits (Me	s limites) s'ouvrira	lci. sélecti	onnez le
V Pp	opm					ouhaitez	annliquer la	limite E	nsuite
√ Zn	ppm				limitae infórieu	ro of our	áriouro Un	o foio torr	
				entrez vos	innites interieu	re et sup	eneure. Un	e lois terr	mne,

cliquez sur **Save** (**Enregistrer**), puis sur **Close** (**Fermer**).



Castrol	,								Select La	nguage 🔤 English -
LABCH	Compare (Graph		Need Help 🥐 🗙 t login on 06/22/2015						
НОМЕ	Date range:	All Data	▼ Start Date:	MMM dd, yyyy End Date: MMM dd, yyyy			уууу] ::: 🔲 🗠	<u>(- \$</u>	Need Help?
Browse Tree		Test:	Compare Make	Models			Tests:	Parameters	Ţ	····
Quick fil	120	Caterpillar	,980G - 507				Units:	Hours	•	
▲ 🎬 A	100 -	 Caterpillar Caterpillar Caterpillar Caterpillar 	,980G - 521 ,980G - SSGWL34 ,980G - 587 - 980G - 03420				Component:	ENGINE	•	
	80 -	 Caterpillar,980G - SSGUL42 Caterpillar,980G - WL24 Caterpillar,980G - 428 					м	lake / Models		lel
	M 60 -		,980G - L05				 ✓ ◇ ◇ ◇ √ ◇ 428 	20 }		
	40 -						 429 505 507) ; ;	Ξ	E
	20						 \$ 511 \$ 513 \$ 521 			
Sélectionne	z d'abord s	sur une pl a	age de date	es ou spéc	ifiez une d	late	 □ ♀ 557 ☑ ♀ 587 □ ♀ 623 	7 7 1	Ŧ	
de début et déroulante,	de fin. Ens puis sélec	suite, sélec tionnez les	ctionnez vos s cases à c e	s paramèt ocher à cé	res dans la òté des uni	a liste ités	Ad	ld Remove		
	ubaitaz ac	mooror V	ALLA BALLVAZ	aloutor ur	a autro m	oralio				

déroulante, puis sélectionnez les *cases à cocher* à côté des unités que vous souhaitez comparer. Vous pouvez ajouter une autre marque et modèle en cliquant sur le bouton *Add* (*Ajouter*).





Cliquez sur l'icône 🔽 pour changer le style du graphique.





Graphiques statiques

+ Graphs

🏠 Graph Settings

Graphiques statiques

Graphiques statiques

Graphiques de composants d'interfaces graphiques

SERVICE DE DÉPANNAGE DE LABCHECK :

Téléphone : 1-866-522-2432

Courriel : LabcheckSupport@AnalystsInc.com

www. LabcheckResources.com