



Guía de inicio rápido

Informes de gestión

Aprenda sobre:

1. Qué son los Informes de gestión y su funcionalidad
2. Cómo generar informes de gestión

Explicación de los informes de gestión

Según su rol, Labcheck ofrece los informes de gestión que aparecen en la siguiente tabla:

Frecuencia de la muestra

- Detalla la frecuencia de la muestra establecida para todos los componentes

Muestras pendientes

- Detalla todas las muestras pendientes dentro de un rango de fechas determinado

Análisis de la condición

- Resume las severidades dentro de un período de tiempo determinado (hasta 12 meses) y los detalles de problemas comunes que causaron las severidades anormales y críticas

Fecha de entrega de la muestra

- Resume el tiempo de tránsito de una muestra y el tiempo que tardó el laboratorio en entregar una muestra para un cierto período de tiempo (hasta 12 meses)

Continuación de la explicación de los informes de

Resumen de la muestra

- Detalla la cantidad total de muestras realizadas por mes para todas las unidades/componentes en un período de tiempo determinado (hasta 12 meses) para un cierto cliente o lugar de trabajo

Resumen de condiciones

- Detalla la severidad de cada informe realizado para todas las unidades/componentes hasta un período de 6 meses

Condición crítica

- Detalla todas las muestras críticas en un período de tiempo determinado (hasta 12 meses)

Acceder a los informes de gestión

Management

Distributions

MANAGEMENT REPORTS

REPORT DISTRIBUTIONS



Reporting Options

Sample Frequency

Samples Due

Condition Analysis

Sample Turnaround

Sample Summary

Para acceder a sus informes de gestión haga clic en la pestaña **Reports (Informes)** y luego seleccione **Management Reports (Informes de gestión)**. Luego, haga clic en el informe que le gustaría generar.

Generar los informes de gestión

Samples Due [X]

Filters

[Dropdown] [+] [Edit]

End Date* 12/09/2014

No. of Months* 12

- Acme Industrial
 - Acme Industrial - ATHENS AL, ATHENS AL
 - Acme Industrial - LOC33, LOC33
 - Acme Industrial - READING AC, READING AC
 - Acme Industrial, AUTO
 - Acme Industrial, HAMMER RESTORATION
 - Acme Industrial, LOC2
 - Acme Industrial, LOC6
 - Acme Industrial, LOC7
 - Acme Industrial, LOC8

[Display Report] [Clear Selections] [Close]

Primero seleccione el rango de fechas eligiendo la **End Date (Fecha de finalización)** y la **No. of Months (Cant. de meses)**. Luego seleccione la **check box (casilla de verificación)** que se encuentra al lado de el/los lugar(es) de trabajo o las ubicaciones que desea incluir. Una vez que realice sus selecciones haga clic en **Display Report (Mostrar informe)**. Puede guardar selecciones para utilizarlas en el futuro haciendo clic en el botón Agregar filtro.

Nota: Para instrucciones más detalladas vea la guía de inicio rápido de Filtros.

Generar los informes de gestión



Sample Frequency Report

Analysts, Inc.
Phone: 800-222-0071

2450 Hassell Rd, Hoffman Estates, IL, Chicago, 60169
Web: analystsinc.com

Page 1 of 11

- Frank Gilboy

Report Date: June 26, 2015

-, Wayne, NJ, -

Acme Waste - Potsdam, NY

POTSDAM, NY

Unit	Component	Manufacturer	Model	Interval	Last Spld
0003	ENGINE	General Motors	ISUZU		04/10/2015
0003	HYDRAULIC	Not Specified	-		12/15/2011
0003	TRANS-AUTO	Allison Transmission	ISUZU		12/15/2011
0024	DIFFERENTIAL	Unknown/Unspecified	-		12/23/2013
0024	ENGINE	Unknown/Unspecified	-		12/23/2013
0024	HYDRAULIC	Unknown/Unspecified	-		12/23/2013
0039	AUTOMATIC TRANSMISSION	Allison Transmission	HT740		10/18/2013
0039	ENGINE	International	DT466-E		07/11/2014
1078	ENGINE	Mack	E7-300		02/27/2015
1078	FRONT DIFFERENTIAL	Mack	-		03/05/2013
1078	HYDRAULIC	Leach	2RII		09/14/2012
1078					
1078					
1300					
1300					
1300					
1300					

Se abrirá una nueva ventana con su informe de gestión. *Nota:* Si el informe de gestión no aparece luego de hacer clic en **Display Report (Mostrar informe)**, asegúrese de que el bloqueador de ventanas emergentes esté desactivado. Para guardar su informe haga clic en **Save (Guardar)** o presione 'Shift + CTRL + S' en su teclado. Para imprimir su informe haga clic en **Print (Imprimir)** o presione 'CTRL + P' en su teclado.



SERVICIO DE SOPORTE DE LABCHECK:

Teléfono: **1.866.522.2432**

Correo electrónico: **LabcheckSupport@AnalystsInc.com**

www.LabcheckResources.com